

## Lyft på huven

Löpande underhåll av Honda högvolyml/slampumpar är enkelt.

När du har med krävande vattenförhållanden att göra kan slampumpen bli igensatt – det händer ibland.

För att lösa problemet har Honda designat en borttagbar inspektionslucka som gör det lätt att snabbt rensa bort skräp.

Se bilden nedanför:

- (A) Om pumpen blir igensatt,
- (B) använd det medlevererade verktyget för att lossa snabblossningsbultarna,
- (C) och lyft upp inspektionsluckan för att ta bort skräpet.

När det är klart kan du börja jobba igen.

